

Programación de control remotos



Oprime botón en la central cuando enciende el LED rojo, oprime el boton #1



PRIMER PASO

SEGUNDO PASO

Ubicación de jumper

