

MERY.CL

USO Y CONFIGURACIÓN DE CENTRALES



Jorge Hirmas 2679 - Renca (+562) 2669 6040 info@merygates.cl
lunes a jueves 09:00 a 18:00 hrs. horario taller 9:00 a 17:00 hrs
viernes 09:00 a 17:15 taller 08:30 a 16:00



CENTRAL NÁPOLES

COD:MSV0090



Con jumper instalado de fábrica viene programado para uso 4 botones

- Boton 1 sube
- Boton 2 baja
- Boton 3 stop
- Botón 4 bloqueo de botones.



Retirando el jumper puedes:

A. Funciona con un boton (no. 1) presionando este, abre , cierra y se detiene.

B. NO tiene bloqueo de botones

C. Puede usar un control para controller 4 cuadros de comando (cortinas) , botón 1 cortina 1, boton 2 cortina 2, boton 3 cortina 3, boton 4 cortina 4

COMPATIBILIDAD

ES COMPATIBLE CON EL CONTROL REMOTO DOOYA UNIVERSAL , SIN EMBARGO, HAY QUE TENER CLARO QUE LOS CONTROLES QUE SE ENTREGARAN CON ESTA CENTRAL NO SON.

Programación de control remotos



Oprime botón en la central cuando enciende el LED rojo, oprime el boton #1



PRIMER PASO



SEGUNDO PASO

Ubicación de jumper



CENTRAL ROMA

COD:MSV0120



Para configurar aplicación



Para configurar control remoto

Para configurar tiempo de recorrido

- Opción para programar tiempo de trabajo
- Opción limite mecanico Viene con programacion tiempo mecanico Funciona con aplicacion TUYA (wifi)
- Compatible con control remoto dooya universal

USO Y CONFIGURACIÓN DE CENTRALES



MERY

MERY.CL

Jorge Hirmas 2679 - Renca (+562) 2669 6040 info@merygates.cl
Lunes a jueves 09:00 a 18:00 hrs. horario taller 9:00 a 17:00 hrs
viernes 09:00 a 17:15 taller 08:30 a 16:00

